

Montering av väggbeslag på Brustor B-25 och B-25 Elite.

De breda beslagen **måste sitta bakom arminfästningarna** i kassetten. Arminfästningarna är markerade med svarta tuschstreck bak på markisen.

Om ett smalt beslaget finns med, sätts det i mitten på markisen.

Markisen går sönder och ingen garanti gäller om detta inte beaktas.

Montering av takbeslag på Brustor B-25 och B-25 Elite.

De breda beslagen **måste sitta exakt bakom arminfästningarna** i kassetten. Arminfästningarna är markerade med svarta tuschstreck bak på markisen.

Av de smala beslagen sätts ett i varje ända och ett i mitten på markisen.

Markisen går sönder och ingen garanti gäller om detta inte beaktas.

- NL- FIGUREN BIJ PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN B-25
- FR- DESSINS CORRESPONDANTS AUX INSTRUCTIONS DE MONTAGE B-25
- D- ZEIGNUNGEN BEI DER MONTAGEWEIFUNG DER B-25
- E- DRAWINGS WITH THE INSTALLATION INSTRUCTIONS B-25

